

異常、警訊碼說明：

變頻器發生異常時，可由「跳脫訊息」指令碼 1AH(請參考：7. 指令碼 Instruction Code 說明)中讀取相關的訊息資料；詳見下表。

- 異常碼：變頻器作停止輸出；

變頻器需下重置指令之後方可正常運作

Data	Indicate	Description	Data	Indicate	Description
00H	no_Err	無異常	0AH	OL	馬達過載異常
01H	LE1	低電壓跳脫	0BH	OL1	變頻器過載異常
02H	ntcF	溫度感測器異常			
04H	OC	輸出過電流			
06H	OE	變頻器過電壓			
09H	OH	變頻器過熱			

變頻器需作適當得問題排除之後方可正常運作

23H	LE	低電壓顯示	25H	ESP	緊急停機顯示
22H	EEr	EEPROM 故障			